

Handbuch Energiemonitor PLUS / X-PLUS

Version V12.0, 0kt 2021

Inhaltsverzeichnis

4
4
5
5
6
7
7
8

3.1.5 Zählersensor Ferraris-Zähler15
3.2 Potenzialfreie Kontakte15
3.3 1-wire Temperaturfühler (Druck, Feuchte, CO2)16
3.3.1 Temperatur
3.3.2 Feuchte, Druck, CO ₂ 17
3.4 DO-Kanal19
3.5 Virtuelle Kanäle20
3.6 Onboard-Relais: Verbraucher schalten20
3.7 Modbus TCP/RTU22
3.7.1 Modbus RTU Verdrahtung <i>TIA / EIA-485-A</i> 22
3.7.2 Konzept request / function code23
3.7.3 Konfiguration Modbus RTU23
3.7.4 Konfiguration Modbus TCP (gateway)26
3.7.5 Liste Zähler
3.8 M-Bus27
3.8.1 Verdrahtung / Adressierung27
3.8.2 Response Parametersatz27
3.8.3 Konfiguration28
4 Datenvisualisierung
4.1 Verbrauchsmessung (Menüpunkt)
4.2 Lastganganalyse (Menüeintrag)
5 Webservice (API)
5.1 API url
5.2 Methods
5.3 Error
6 CSV Export
7 Technische Daten

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen der ständigen Überarbeitung und können nicht als verpflichtende Informationen der Solarautonomie GmbH betrachtet werden . Solarautonomie GmbH haftet nicht für Fehler, die dieses Dokument enthalten kann. Solarautonomie GmbH haftet nicht für direkte, indirekte, besondere, Neben- oder Folgeschäden beliebiger Art, die aus der Verwendung dieses Dokuments entstehen können.

1 Montage und Inbetriebnahme

1.1 Übersicht Komponenten



Bild: Spanungsversorgung, Anschlusspinleisten

1.2 Elektrischer Anschluss

Hutschienenmontage: Montieren Sie Logger und Netzteil auf die Hutschiene. Verbinden Sie die entsprechenden Klemmen am Netzteil (DR-15-5, +|-) mit dem mit +5V|GND gekennezeichneten Pin-Paar in der unteren Pinleiste entweder an der Ober- oder Unterseite des Energiemonitors (Aderquerschnitt 0.5mm²).

! Achtung: Netzseitige Installation ist nur vom Elektrofachmann durchzuführen! Achten Sie beim Anschluss auf die korrekte Polung (siehe Anschlussschema Hutschienennetzteil)!

1.3 Netzwerkkonfiguration

Schließen Sie den Logger über den LAN-Anschluss per Netzwerkkabel an den Router Ihres Netzwerkes an. Dies ist zunächst auch für die **Einrichtung des WLAN-Zuganges** notwendig.

- **IP-Adresse:** Der Energiemonitor ist standardmäßig auf DHCP eingestellt und erhält vom Router eine IP-Adresse. Grundsätzlich kann die IP-Adresse über das Router-Interface oder gängige Netzwerkscan-Programme ermittelt werden.
- ^{III} Linux: nmap → nmap -sn xxx.xxx.0/24 | grep Energiemonitor (Scan IP-Bereich, Suche nach

"Energiemonitor")

Windows: Fing, Download z.B. bei chip.de

Browser: Geben Sie dann die IP-Adresse in die URL-Zeile des Browsers ein.

http://xxx.xxx.xxx (z.B. http://192.168.1.119)

Sie gelangen auf die lokale Webseite des Gerätes zur weiteren Konfiguration, z.B. der WLAN-Verbindung, der SO- und DO-Kanäle und vielem mehr.

WLAN: Wählen Sie bitte unter *Konfiguration* den Unterpunkt *WLAN* aus und dort den Link *Netzwerk scannen*. Der Scan nimmt ca. 1min in Anspruch, im Anschluss werden Ihnen die verfügbaren Netzwerke in einer Dropdown-Liste angeboten. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus und geben Sie den Zugangsschlüssel ein. Führen Sie im Anschluss den Neustart über den angebotenen Link aus - alternativ im Menü auf der Seite *Konfiguration*. Es kann 2 bis 3 Minuten dauern, bis das System hochgefahren ist, die Webseite ist solange nicht erreichbar.

Unter dem Menüeintrag *WLAN* wird jetzt die WLAN-IP-Adresse angezeigt. Damit kann die LAN-Verbindung zwischen Datenlogger und Router **getrennt** werden und das System am Installationsort montiert werden, die Weboberfläche ist nun über die WLAN-IP erreichbar.

1.4 Speicherbedarf / SD-Karten

Die verwendeten SD-Karten genügen hohen Ansprüchen und sind für industrielle Anwendungen bzw. Dauerbetrieb ausgelegt. Die Kapazitäten von 8GB bzw. 32GB sind in aller Regel ausreichend, um den Speicherbedarf für mehrere Jahre abzudecken.

Der Bedarf pro Kanal beträgt ca. 19MBs/d. Das bedeutet für ein Berechnungsbeispiel von 4 Kanälen, 120s Intervall für 1 Jahr: 19MBs/d · 365d / 120s · 4 Kanäle = 231 MB/a

! Vermeiden Sie hartes Abschalten des Gerätes, es kann zu Datenverlust führen. Das Herunterfahren kann im Menüpunkt Konfiguration kontrolliert erfolgen.

! Regelmäßiges Backup wird empfohlen, siehe dazu Kapitel 2.4

! Achten Sie darauf, dass die Logfunktion im Menüpunkt Konfiguration im Normalfall deaktiviert ist.

!Aktivieren Sie die Ringspeicherfunktion Zeitreihen löschen unter Angabe der Vorhaltungsdauer.

1.5 Fernwartung

Im Menü der lokalen Webseite gelangen Sie über den Eintrag *Fernwartung* zur Einstellung "Fernwartung aktivieren/deaktivieren". Bei Aktivierung dieser Option wird der VPN-Dienst auf dem System gestartet und eine Verbindung zum Server aufgebaut. Über diesen Weg kann softwareseitiger Support bei der Inbetriebnahme geleistet werden.

Das Zertifikat wird auf Anfrage zugesendet, das Einspielen erfolgt unter *upload certificate* →

Die Aktivierung wird folgendermaßen vorgenommen:

- Fernwartung deaktivieren (sperren)
- zugesandte (*.zip) hochladen mitsamt Passwort (wird separat zugesandt)
- a ca. 1min nach dem Upload kann die Fernwartung gestartet werden.

2 Konfiguration (Webinterface)

2.1 Konfiguration Messkanäle (allgemein)

Unter dem Menüpunkt *Konfiguration* können verschiedene Einstellungen für die Arbeitsweise des Energiemonitors vorgenommen werden:

Die Kanäle zur Aufzeichnung der Energiedaten sind individuell über die die lokale Webseite

parametrisierbar über die Links *SO-Konfiguration* oder *DO-Konfiguration*.

Im Unterpunkt <u>Benutzerverwaltung</u> kann die Benutzerverwaltung generell deaktiviert oder aktiviert

werden; Passwörter geändert und Benutzer hinzugefügt oder gelöscht werden.

^{III} Smart-me definiert den Zugang zum gleichnamigen Portal, das mit weiteren Funktionen wie Smartphone-

App, Berichten und der Einbindung von fernsteuerbaren Schaltern weitere Nutzungsmöglichkeiten schafft.

Zur weiteren Datensicherung bzw. regelmäßiger Weiterverarbeitung der Daten kann die Funktion <u>csv-</u>

Upload genutzt werden. Hier kann der stündliche, tägliche oder monatliche ftp-Upload von Daten auf einen Server konfiguriert werden.

Die Verbindung via *WLAN* kann in dem entsprechenden Unterpunkt eingerichtet werden.

! Achtung: Bei Angaben von Nachkommastellen (z.B. Kosten pro Verbrauchseinheit) ist wichtig, als Dezimaltrennzeichen den Punkt zu verwenden.

NEUSTART MONITORING-SOFTWARE:

Nach der Änderung/dem Anlegen von Messkanälen erfolgt ein Neustart der Monitoring-Software im Hintergrund.

Die eingegebenen Parameter werden durch **"Senden"** plausibilisiert und übernommen. Die Kanalkonfiguration wird rot markiert, falls der Parametersatz abgelehnt wird. Durch *Mouseover* erhalten Sie Hinweise darauf, ob der entsprechende Parameter akzeptiert wird. Im Fall, dass ein obligatorischer Parameter fehlt oder außerhalb des zulässigen Bereichs liegt, wird die Konfiguration nicht übernommen, auch Eingaben an nicht rot markierten Messkanälen. Die gesamte Konfiguration ist übernommen, sobald **alle** Kanäle als **plausibel** (grün umrahmt) markiert sind.

Das Löschen eines Kanals erfolgt über die Checkbox *Löschen* im unteren Teil der Auflistung. Das hat zunächst nur die Deaktivierung des Kanals und die Freigabe des Ports zur Folge, die Daten verbleiben in der Datenbank.

2.2 Benutzerverwaltung

Generell können die Benutzerlevel **Administrator** und **Benutzer** vergeben werden. Der Administrator ist berechtigt, das System zu konfigurieren, der Benutzer kann Mess- und Systemdaten einsehen, Daten exportieren und das eigene Passwort ändern.

Der Administrator kann im Unterpunkt Benutzerverwaltung

Benutzer / Administratoren anlegen oder löschen,

die Benutzerverwaltung generell deaktivieren.

Auslieferungszustand:

Die Benutzerverwaltung ist standardmäßig deaktiviert. Aktiviert bietet sie Schutz in größeren Netzwerken vor unabsichtlicher Fehlbedienung und der Veröffentlichung der erhobenen Daten.

Der Administratorzugang im Auslieferungszustand ist folgendermaßen festgelegt:

- Benutzer: admin
- Passwort: 1234

Bei Nutzung des Login-Zugangs sollte entsprechend ein neuer Administrator eingerichtet werden bzw. das Standardpasswort abgeändert werden.

!Achtung: Bei Aktivierung der Benutzerverwaltung muss ein Administrator-Account eingerichtet und die Zugangsdaten verfügbar sein.



Bild: Konfiguration automatischer csv -Upload

Der automatische csv-Upload bietet die Möglichkeit, Daten zur Weiterverarbeitung zur Verfügung zu stellen und stellt eine **Form der Datensicherung** dar. Möglich sind die Varianten des stündlichen, täglichen und monatlichen Uploads. Die Dateien enthalten entweder die Rohdaten (Impulse(SO) oder Zählerstände (DO; Modbus, M-Bus)), Leistungsdaten oder Energiemengen.

Notwendig sind folgende Angaben:

- Benutzer / Passwort
- Port: muss unbedingt angegeben werden, auch bei Verwendung des Standardports
- Verzeichnis: ein Unterverzeichnis im dem Benutzerverzeichnis, beginnend mit "/" oder leer
- Dateiname: komplett mit Endung (.csv)
- Serveradresse: leerer Eintrag deaktiviert die Funktion



Zeitstempel (z.B. 12_05_2015_Datei.csv)

2.4 Backup

Datensicherung

Die regelmäßige Sicherung des Datenbestandes ist wichtig für den Fall, dass historische Daten für weitere Auswertungen benötigt werden. Wie bei jedem anderen Rechnersystem können Datenverluste nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, historische Daten zu sichern:

- regelmäßiger manueller Export über die Webinterfacefunktion *Datenexport* (siehe Kapitel 6)
- ^{II} falls ein ftp-Server genutzt werden kann, können die Daten automatisiert täglich oder monatlich als csv-

Datei (Excel lesbar) über die *csv-Upload* Funktion gesichert werden (Kapitl 2.3)

die Nutzung des smart-me Portals (siehe Kapitel 2.6)

Konfiguration

Im Webinterface kann über die Funktion *entities.php* die Kanalkonfiguration im json-Format abgerufen werden. Das sollte nach Abschluss der Konfiguration erfolgen. Das Vorgehen ist dabei wie folgt:

- Aufruf der Unterseite: <u>http://ip-adresse/entities.php</u>
- Rechtsklick auf den Seiteninhalt, aus dem Kontextmenü Seitespeichern unter anwählen
- an einem geeigneten Speicherort unter Vergabe eines aussagekräftigen Dateinamens mit der Endung .json

abspeichern

Im Notfall kann mithilfe dieser Datei die Konfiguration wieder eingerichtet werden.

Ab WI Version 9.5 steht auf der Seite Database die Datenbank Konfiguration zum Download bereit

2.5 Backup-Server

Die Software wird nach Einrichtung eines Backup-Kanals die Messwerte zusätzlich an einen Volkszähler-Server im lokalen Netzwerk oder Internet schicken. Die Verbindungsdaten beinhalten die URL zum Erreichen der Volkszähler-Software und eine UUID. Der Kanal auf dem Server muss entsprechend ebenfalls mit den Daten parametrisiert werden; Kanaltyp, Auflösung (Resolution) etc. Für UMTS/LTE ist die Datenübertragung auf einen externen Server erforderlich; die Datenspeicherung für die Mobilfunkvarianten sind in diesem Paket enthalten.

VZ SERVER:

Die Einrichtung eines eigenen Servers kann im eigenen Netzwerk erfolgen oder auf einem im Internet erreichbaren Server. Die Installation der "Middleware" aus dem OpenSource-Projekt "Volkszähler" ist zwingend erforderlich, die Übertragung der Daten erfolgt nach dem dort festgelegten Protokoll; d.h. ein Benutzer authentifiziert sich über die UUID zum Kanal und die Datenübertragung erfolgt per http-Request.

- http://wiki.volkszaehler.org/howto/getstarted#speichern
- http://wiki.volkszaehler.org/howto/installation_auf_webhoster

Jeder Kanal, der zusätzlich gesichtert werden soll, muss auf dem Sicherungssystem angelegt werden nach den Vorgaben des "Frontends" aus dem Volkszähler-Projekt. Das wird bei Installation der "Middleware" mit installiert und bietet die Oberfläche für Konfiguration und Datenabruf.

Über "Kanal hinzufügen" gelangt man im "Frontend" Parameter hinterlegt werden wie Kanaltyp, Auflösung, die benötigte UUID über die Kanaleigenschaften "i": zur Eingabemaske; hier müssen die wesentlichen Bezeichnung etc. Im Ergebnis erhält man

Kanal hinzufügen	×
Kanal abonnieren Öffentliche Kanäle Kanal erstellen	
Hier können Sie einen existierenden Kanal über seine UUID hinzufügen	
Middleware:/middleware.php	
UUID:	
Abonnieren Cookie: 🗹	

Bild: Erstellen eines Kanals im "Volkszähler-Frontend"

Details für Zaehler 01 ×		
Eigenschaft	Wert	
Titel	Zaehler 01	
Тур	Flektrische Energie (S0-Impulse)	
UUID	5da06660-046e- 01e5-0000-00001d297d39	
Middleware	/middleware.php	

Bild: Kanaleigenschaften des Frontends

Die so generierte UUID wird dem Datenlogger in der Kanalkonfiguration bekannt gegeben:

Backup-Server UU	ID
Backup-Server UR	

a2920df0-d887-11 http://volkszaehler ff908820-4e93-11

Die Backup-Server

URL lautet: <u>http://www.meinserver.de/middleware/data/</u>

2.6 smart-me

Smart-me ist ein Energie Monitoring Cloud Service zum analysieren und steuern von Verbrauchern. In der Basic-Version ist die Portalnutzung kostenfrei und bietet Echtzeit-Monitoring für Elektrizität, Wärme, Gas, Wasser und Temperatur mit umfangreicher zusätzlicher Funktionalität wie Smartphone App, Verbrauchsberichte, weitere Grafiken, Steuermöglichkeit von Verbrauchern.

Für die Nutzung des Portals benötigen Sie ein <u>Benutzerkonto</u> mit API-Passwort. Benutzername und Passwort werden unter <u>Konfiguration</u> \rightarrow <u>smart-me</u> \rightarrow Zugangsdaten hinterlegt. Nach dem Senden wird der Zugang verifiziert und der Erfolg des Login-Vorganges angezeigt. Die im Energiemonitor konfigurierten

Kanäle werden automatisch auf dem **smart-me Server** angelegt anhand des *Titels* des jeweiligen Kanals. Wichtig ist die Gewährleistung des Internetzugangs beim Neustart der Monitoring-Software (das ist immer automatisch der Fall nach einer Änderung in der Kanalkonfiguration).

SMART-ME APP

Die smart-me App ist kostenfrei und installierbar über den Play Store. Nach der Installation muss wiederum Benutzername / -passwort angegeben werden (Zugangsdaten des <u>Benutzerkontos</u> \rightarrow). Daraufhin werden die verfügbaren Kanäle mit den aktuellen Daten angezeigt.

NEUSTART MONITORING-SOFTWARE:

Nach der Änderung/dem Anlegen der Zugangsdaten erfolgt ein Neustart der Monitoring-Software im Hintergrund. Die Zugangsdaten für das smart-me Portal werden übergeben, die Messdaten können übertragen werden.

AUTOMATISCHE DUPLIZIERUNG DER KANÄLE

Im Zuge des Neustarts erfolgt der Abgleich der angelegten Messkanäle mit den Kanälen auf dem Portal; die **Identifikation** erfolgt über den **Titel** des Kanals. Das heißt, sollte ein Kanal lokal vorhanden sein (neu angelegt) und nicht auf dem Portal, wird automatisch ein neuer Kanal auf dem Portal angelegt.

! Achtung: Änderung des Titels eines Kanals führt zum Anlegen eines neuen Portal-Kanals. Der Kanal mit dem alten Titel verwaist und kann nur manuell entfernt werden.

Basic oder Professional

Smart-me Basic: Die Basisvariante ist kostenfrei. Daten können mit minimalem Intervall von 15min übertragen werden. Die Daten können als Bericht, als Grafik und mittels Smartphone-App abgerufen werden.

Smart-me Professesional (<u>Beschreibung</u> \rightarrow) bietet umfangreiche Funktionen:

- Weitere Lastprofile
- Verwaltung von Standorten / Mieter
- Definition von Alarmen
- Auswertungen / Reports
- Automatischer Datenaustausch f
 ür Enerit ISO 50001 Energie Managment System

2.7 E-Mail Warn- und Fehlermeldungen

Unter *Konfiguration* und *email (smtp)* kann der Zugang zum email-Server eingerichtet werden:

Mail Server	mail.gmx.de	
Port	587	
Benutzer Name	energiemonitor@g	
Passwort		
SMTP Authentifizierung	ON Y	
SMTP Authentifizierungsmethode	TLS Y	
nan an tha ann an tha an tha tha ann an tha tha	🗆 Löschen	

Bild: Konfiguration SMTP - Server

Es ist darauf zu achten, dass das Konto den Versand über externe Dienste erlaubt, die Option "Mail über POP3 & IMAP" aktiviert ist.

EMAIL - KONFIGURATION

Es kann eine beliebige Anzahl an **Situationen** definiert werden, aus denen heraus Alarm-emails verschickt werden, mit frei konfigurierbarem Inhalt, Betreff und Empfänger.

Jeder zu bewertenden Situation liegt ein **Zeitfenster** zugrunde, das pro Tag ausgewertet wird. Das Zeitfenster kann auch den Zeitraum eines Tages umfassen, wenn Startzeitpunkt und Endzeitpunkt mit 0:00 Uhr angegeben werden. Die zweite Größe ist ein auszuwählender **Messkanal** eines beliebigen Datentyps, der im Zeitfenster ausgewertet wird. Die dritte Größe ist ein **Schwellwert**, auf den das Ergebnis der Auswertung angewendet wird im Sinne einer Überschreitung oder Unterschreitung des Wertes.

Es stehen 3 grundsätzlichen **Methoden** zur Erfassung und Bewertung einer Situation zur Verfügung:

consumption: Innerhalb des definierten Zeitraumes wird Verbrauch oder Erzeugung [kWh] ermittelt und mit

dem angegebenen Schwellwert (z.B. kWh) abgeglichen. Der email-Versand wird ausgelöst, wenn der Wert über- oder unterschritten wird, je nach gewähltem Operanden

- peakload: Der angegebene Zeitraum wird nach dem Auftreten einer Leistungsspitze [W] oder einer minimalen Leistung durchsucht. Beim Ausbleiben der geforderten Leistung wird der Versand ausgelöst. Beispiel: Zeitfenster : 02:00Uhr – 04:00Uhr, Operand: > , Leistung: 3000W: Sollte in der Zeit zwischen 02:00 und 4:00Uhr keine Leistung im entsprechenden Kanal > 3kW erreicht werden, wird um 4:00Uhr eine email versandt.
- power: Tritt im Zeitraum eine Leistung entsprechend ausgewähltem Operanden größer oder kleiner im Abgleich mit dem Schwellwert auf, erfolgt der Versand sofort beim Auftreten der Abweichung.

Kanal	Modbus 🗸	Modbus 🗸	S0_Version_8 V	Mod
Zeitfenster - Start	15:00	6:00	0:00	20:
Zeitfenster - Ende	17:00	7:00	0:00	21:
Schwellwert	0.2	1000	1200	1.0
Operator	> ~	< ~	> ~	<
Kriterium	consumption ∨	peakload 🗸	power 🗸	con
Adresse	monitor@solarauto	monitor@solarauto	abc gmx.de	mor
Absender	Energiemonitor	Energiemonitor	Energiemonitor	Ene
Betreff	Warnung - Kanal 1	Warnung - Kanal M	Energiemonitor - W	War
Nachricht	Verbrauch > 0.2kV	peakload 1 kW nicl	Warnung Leistung	Verl
	Löschen	Löschen	🗆 Löschen	

Bild: Konfiguration email - Warnungen

3 Datenquellen/Zähler/Messkanäle

3.1 SO-Eingänge

3.1.1 Datentypen

Der Energiemonitor X-PLUS verfügt über 12 SO-Eingänge (PLUS 4 Eingänge), an die Zähler verschiedener Medien angeschlossen und als Messkanäle konfiguriert werden können:

- power Hutschienenzähler/elektronische Zähler [kWh]
- gas Gaszähler per Reedkontakt [m³/h]
- I flow Flüssigkeiten [m³/h]
- water Wasser [l/h]
- workinghours [h/h]
- **^{ID} sOpowersensor** wie power, keine Intervalle, jeder Impuls bird ein Datenbankeintrag

Im Handel ist eine Reihe von kostengünstigen Hutschienenzählern verfügbar, die für die Erfassung von einphasigen oder dreiphasigen Verbrauchssträngen verwendet werden können. Damit ist ein "Controlling" des Stromverbrauchs und das Aufspüren von Stromfressern und parasitären Verbrauchern möglich.

Strom-, Wasser-, Gaszähler, die über eine genormte SO-Schnittstelle verfügen, z.B.:

- Eltako, B+G DRT und DRS Serie, KDK Dornscheidt, Janitza, ABB
- Durchflusszähler z.B. der Fa. Stark
- 🛚 Gaszähler via Reed-Kontakt

3.1.2 Anschluss



Bild: Anschlussschema für S0-Quellen

Achtung: Installation ist nur vom Elektrofachmann durchzuführen !

Quelle: B+G E-TECH



PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
←	S5	S5+	S4	S4+	S3	S3+	S2	S2+	S1	S1+
→	S6	S6+		+5V	1-wire	GND			+5V	GND

Tabelle: Energiemonitor X-PLUS BelegungSteckerleisten (Oberseite Frontalansicht)

PIN	Signal	Belegung		
SO, Potenzialfreie H				
Sx+	ca. 10-12V	S+ Einang SO-Quelle		
Sx	Impuls	S- Einang SO-Quelle, Potenzialfreier Kontakt		
Schaltausgänge				
СОМ	Schaltspannung	z.B.+24V		
Nox	Normal geöffnet	geschaltete Spannung		
1-wire				
+5V	Sensorversorgung	VDD		
1-wire	Datenleitung	DATA		
GND	Masse	GND		
RS485 noch nicht aktiv				

Tabelle: Signale



Tabelle:EnergiemonitorX-PLUSBelegungSteckerleisten(Unterseite)

- Anzahl der Steckkontaktreihen: 4 x 10
- Rastermaß der Anschlüsse: 3.81mm
- Winkel Kontakt/Leiteranschluss: 180° (horizontal)
 Anschließbarer Leiterquerschnitt:
- feindrähtig ohne Aderendhülse 0.14...1.5mm²
- feindrähtig mit Aderendhülse: 0.25...1.5mm²
- eindrähtig: 0.14...1.5mm²

3.1.3 Konfiguration Webinterface

Der SO-Kanal definiert sich über den zugewiesenen **Port** in Übereinstimmung mit dem verwendeten **Pin** der Anschlusssteckerleiste (Tabelle Kapitel) sowie des **Kanaltyps** und der **Auflösung** (Impulse/Verbrauchseinheit). Zusätzlich ist die Angabe der Impulsdauer notwendig.

Abgeprüft wird auf doppelte Verwendung eines SO-Einganges. Verwendet werden können hier die Port-Werte 1-12.

Das Anlegen eines neuen Kanals erfolgt über den Button Kanal hinzufügen unterhalb der Auflistung.

Parameter	Beschreibung	Beispiel
Titel	Bezeichnung des Kanals	Bezugszähler
Linienstil	Volkszähler Frontend: Darstellung, Linienart	lines
Linienfarbe	Volkszähler Frontend: Darstellung, Linienfarbe	aqua
Preis	Verbrauchskosten [€/Wh] (€/kWh /1000)	0.00027
Beschreibung	Ausführliche Beschreibung des Messkan <mark>als</mark>	Bezugszähler Wohneinheit 3
Standort	weiterer Parameter zur genauen Lokali <mark>sierung</mark>	UV Gebäude 3
Messintervall	Intervall Datenübertragung [s]	300
Backup-Server UUID	Backup-Server: UUID (kann leer gelassen werden, wenn nicht benötigt oder verfügbar)	3a434cc0-4c38-11e3-af74-91b288349117
Backup-Server URL	Backup-Server: URL (kann leer gelasse <mark>n werden, wenn nicht benötigt oder verfügbar)</mark>	http://my_vz.de/middleware.php/data/
smart-me	Übertragung der Kanaldaten an <mark>Smart-me</mark>	on/off
Verbrauchertyp	Zählertyp Verbraucher: Strom (<mark>power), Gas (gas), Wärme (heat), Wasse</mark> r (water)	power
SO-Eingang	SO-Eingang: Steckerleiste Klemme SO-S12	0
Auflösung	Impulse/Verbrauchseinheit	1000
Impulsdauer	Dauer High-Level Impulse <mark>[ms], nach Spezifikation 30ms S0 / 5m</mark> s LED	30
Zählerstand (initial)	Zählerstartwert: eingege <mark>bener Zählerstand wird übernommen /</mark> freilassen	5375.4

Tabelle: Parameter SO-Kanal

Auflösung: Parameter "Auflösung" ist bei **Gaszählern** um **Faktor 1000** höher zu nehmen aus Gründen der Analogie der Handhabung von W » kWh und m³/h » "k"m³ ("Verbrauchsleistung"/Verbrauchsmenge).

Zählerstand (initial): Hier kann der aktuelle Zählerstand des Zählers eingegeben werden, der dann in der Datenbank weitergeführt wird. Soll kein neuer Zählerstand eingegeben werden, wird das Feld freigelassen.

smart-me: Falls die Anbindung an das Portal des Anbieters smart-me erfolgen soll, kann hier für jeden Kanal separat entschieden werden, ob die Werte an das Portal übertragen werden. Wenn die smart-me Nutzung nicht geplant ist, ist der Parameter irrelevant.

Verbrauchertyp:

Eine Besonderheit neben den Datentypen für Gas, Wärme etc. ist der Typ "s0powersensor". In diesem Modus erhält jeder registrierte Impuls einen Datenbankeintrag mit Zeitstempel. Es erfolgt keine Mittelung durch Impulszählung für ein Intervall, der Informationsgehalt bezüglich der auftretenden Leistungen ist maximal. Es erfolgt auf der anderen Seite keine zeitliche Rasterung, eine statistische Auswertung kann nicht erfolgen.

3.1.4 Zählersensor LED-Blinksignal

Siehe auch das Datenblatt unter dem entsprechenden Downloadlink.

Belegung	Funktion	Aderfarbe
VDD, SO+	Spannungsversorgung, S0+	sw
S0-	SO Impuls	rt
GND	Masse	bn

Tabelle: Aderbelegung LED Sensor

! Achtung: Konfiguration über SO-Kanal, Impulsdauer 30ms, Impulswertigkeit entsprechend den Angaben.



3.1.5 Zählersensor Ferraris-Zähler

Siehe auch das Datenblatt unter dem entsprechenden Downloadlink.

Anschluss	Signal / Pin	Aderfarbe
+5V	+5V	gelb
S+	Sx+	grün
GND	GND	braun
Kanal 0-7	Sx	weiß

Tabelle: Aderbelegung Ferraris-Zähler Sensor

! Achtung: Nutzen Sie bitte das der Lieferung beiliegende Datenblatt für abweichende Aderbelegung.

MONTAGE

Der Sensor muss genau über der Zählscheibe positioniert werden. Mit Hilfe der Stellschraube wird die Empfindlichkeit so eingestellt, dass die Leuchtdiode durchgehend leuchtet. Anschließend wird die Stellschraube gerade soweit zurückgedreht, dass die Leuchtdiode gerade wieder ausgeht. Fixieren Sie den Sensor. Damit ist der Schwellwert für die optische Abtastung für den jeweiligen Zähler, der Abstand Sensor/Drehscheibe, justiert. Die Leuchtdiode darf nur beim Durchfahren der roten Markierung ausgehen, das muss für einige Durchläufe überprüft werden, gegebenenfalls muss der Schwellwert leicht nachjustiert werden.

3.2 Potenzialfreie Kontakte

Die Potenzialfreien Kontakte (PFK) können alternativ auf alle verfügbaren SO-Eingänge gelegt werden, Port 1-12. Über die Konfiguration in der Software wird dem Eingang die Funktion zugewiesen.

! Achtung: Die Konfiguration wird abgelehnt, wenn ein Port bereits durch einen SO-Kanal belegt ist !

Titel	Störung	Lüftung	Türkontakt	Pumpe WW
Linienstil	lines 🗸	o.k. Wert:Lüftung	lines 🗸	lines 🗸
inienfarbe	rot 🗸	dunkelblau 💙	gelb 🗸	(magenta 💙
eschreibung				
Standort				
Port	Port 0 🗸	Port 6 🗸	Port 12 🗸 🗸	Port 13 🗸
tatusbez. Low	Störung!	Lüftung aus	Tür offen	Pumpe aus
tatusbez. High	keine Störung	Lüftung an	Tür geschlossen	Pumpe an
tatusfarbe Low	rot 🗸	schwarz 🗸	gelb 🗸	safari 🗸
itatusfarbe High	schwarz 🗸	dunkelblau 💙	schwarz 🗸	schwarz 💙
ypemessage	Störung 🗸	Zustand V	Warnung 🗸	Zustand V
	Löschen	Löschen	Löschen	Löschen

Menü: Konfiguration → Konfiguration potenzialfreier Kontakte →

Bild: Konfigurationsoberfläche der potenzialfreien Kontakte (Server)

Parameter:

Konfiguration P	otenzialfreier Kontakt	
Parameter	Beschreibung	Beispiel
Titel	Bezeichnung des Kontaktes	Fensterkontakt 1
Linienfarbe	Volkszähler Frontend: Darstellung, Linienfarbe	#e30427
Linienstil	Volkszähler Frontend: Darstellung, Linienart	lines
Beschreibung	Ausführliche Beschreibung des Kontaktes	Fensterkontakt
Standort	Standortinformationen	Obergeschoss
Port	Pinnummer der Steckerleisten	15
Statusbez. Low	Displaymeldung Kontakt offen	Fenster Obergeschoss offen
Statusbez. High	Displaymeldung Kontakt geschlossen	Fenster Obergeschoss geschlossen
Statusfarbe Low	Display Farbe Listenpunkt für Status Low	schwarz
Statusfarbe High	Display Farbe Listenpunkt für Status Low	gelb
Typemessage	Meldung, Warn- oder Störmeldung	warn
Tabelle: Paran	neter Kanaltyp "Potenzialfreier Kontakt"	

3.3 1-wire Temperaturfühler (Druck, Feuchte, CO2)

BUSAUFBAU

1-Wire Busmaster = Energiemonitor

Die 1-wire-Technologie beinhaltet die Sensoren, die die Messwandlung und das Businterface fest und unveränderlich integriert haben und über verschiedene Bustopologien wie Linie, Stern, Baum oder auch Mischformen zu einem Bussystem verschaltet werden. Die Anschlüsse der Sensoren werden dabei untereinander auf einfache Weise verbunden, mit einer 2- oder 3-adrigen (nach Modus) geschirmten Leitung. Im Normalfall wird der Bus parasitär, d.h. die Spannungsversorgung erfolgt über die Datenleitung, betrieben (2-adrig). Wir setzen nicht auf die Variante "parasitär", die Sensoren erwarten eine separate 5V Versorgung über das vorhandene Netzteil. Alle Temperatursensoren (Slaves) haben Ihre Adressen (Sensor ID) bereits ab Werk und sind fertig kalibriert. Der Busmaster bildet einen Endpunkt in der Struktur und erkennt automatisch die vorhandenen Sensoren anhand ihrer Seriennummer.

Anschluss : siehe Steckerbelegung Oberseite

Anschluss	PIN Stecker
VCC	+5V
GND	GND
Data	1-wire

Tabelle: Aderbelegung

3.3.1 Temperatur

Menü: Konfiguration → Konfiguration Temperatursensoren →

Die Sensor ID's der vorhandenen Sensoren werden automatisch erkannt und im Dropdown-Menü angeboten.

Die Parameter **Gain/Offset** können verwendet werden, um ein **Fühlerpaar** (Spreizung) abzugleichen. Eine weitere Verwendung finden die Parameter beim Erfassen von **CO₂-Gehalt, Feuchte Luftdruck** per 1-wire – Bus.



Konfiguration Temperatursensoren

Hinweise

Für erneute Plausibilisierung der Werte 'Daten absenden'. Hinweise zu den Parametern und Datenbereichen erhalten Sie per Mouseover über dem Parameterbezeichner/-feld

Titel	T1
Linienstil	lines 🗸
Linienfarbe	olivgruen 🗸
Beschreibung	
Standort	
Sensor type	temperature 🗸
Sensor ID	28-00000886d11~
Interval	30
Backup-Server UUID	
Backup-Server URL	
Smart-me Transfer	OFF 🗸
Gain	1
Offset	0
	Löschen

		CC		•
-		00	 	

Kanal hinzufügen

Bild: Konfigurationsoberfläche Temperaturmesskanal

3.3.2 Feuchte, Druck, CO₂

GEHÄUSE/MONTAGE

- Gehäuse mit Lüftungsschlitzen, Aufputzmontage
- Farbe: Weiss
- Material: ABS Kunstoff
- Abmessungen: 71x71x27mm



Bild: Gehäuse Sensoren

FEUCHTE

^{III} Sensor SHT35 von Senserion erreicht eine Genauigeit von ±1,5% bei der Luftfeuchte- und ±0,1°C bei der

Temperaturmessung

- 1-Wire Anbindung übernimmt ein AtTiny84A
- Versorgungsspannung von 3-5V
- Platinengröße 25x15mm
- Kondensationsschutz-Membranen ist auf dem SHT35

DRUCK

- Spannungsversorgung von 3-5V
- Messprinzip: Advanced Porous Silicon Membrane
- Absolute Genauigkeit +-1 hPa
- Relative Genauigkeit +- 0,12 hPa (1m Höhenunterschied)
- Platinengröße 35x15mm
- Zur berechnung des relativen Luftdrucks (umrechnung auf Meeresspiegel) kann folgende Formel verwendet P0=P/(1-h/44330)^{5.255} werden:

CO_2

realen CO₂-Gehalt in der Umgebungsluft (keine VOC Messung mit anschließender Abschätzung des CO₂-Gehaltes)

Sensor

- Messprinzip: Optisch (Infrarot 4,2µm 4,3µm) mit Referenzsensor
- Genauigkeit: ± 50ppm + 3% of reading, Messbereich 300-5000ppm
- Spannungsversorgung von 5V
- Platinengröße 43x17mm

KONFIGURATION/ANSCHLUSS

			Sensor
Anschluss	Aderfarbe		Temperatu
+5V	ge	[C02
GND	bn		Feuchte
1-wire	ws		Druck

Tabellen [.]	Aderbeleauna	Umrechnungsfaktoren	

Titel	T Buero	T2	Druck	CO2-Raum
Linienstil	lines v	lines v	lines 🔻	lines v
Linienfarbe	dunkelblau 🔻	dunkelgruen v	schwarz 🔻	olivgruen T
Beschreibung				
Standort				
Sensor type	temperature •	temperature v	pressure v	CO2 •
Sensor ID	28-00008875cfe V	28-000088767fb v	28-0300084df96 V	28-03000084df97 V
Interval	10	10	10	10
Backup-Server UUID	449130e0-6023			
Backup-Server URL	http://energiemo			
Smart-me Transfer	ON V	OFF V	OFF V	OFF V
Gain	1	1	3.2	16
Offset	-0.77	-1.72	700	1280
	Löschen	🗆 Löschen	Löschen	🗆 Löschen

Daten senden

Kanal hinzufügen

Gain

1.0

16.0

1.0

3.2

Offset

0.0

1280.0

0.0 700.0

Bild: Beispielkonfigurationen

3.4 DO-Kanal

Die Optische Datenschnittstelle D0 ist nach Anforderungen der **DIN EN 62056-21** aufgebaut und eHZ kompatibel (VDN- Lastenheft "Elektronische Haushaltzähler" Version 1.02).

Der DO-Kanal wird über die **Seriennummer** des Lesekopfes und die **OBIS**-Kennzahl definiert. Über das System wird ständig die Seriennummer mit dem zugehörigen USB-Port abgeglichen. Es ist durch die vorhandenen USB-Ports die Erfassung von 4 Leseköpfen möglich, vom internen Handling bis zu 5 Leseköpfen. Als Verbrauchertypen kommen für DO "electric meter" und "gas meter" in Frage.

Die Handhabung der restlichen Parameter erfolgt generalisiert analog zu den SO-Kanälen, das betrifft Titel, genauere Beschreibung des Kanals, Darstellung und das Backup-Ziel.

Parameter	Beschreibung	Beispiel
Titel	Bezeichnung für den Kanal	Bezugszähler
Linienstil	Volkszähler Frontend: Darstellung, Linienfarbe	lines
Linienfarbe	Volkszähler Frontend: Darstellung, Linienart	aqua
Beschreibung	Ausführliche Beschreibung des Messkanals	Bezugszähler Wohneinheit 3
Standort	weiterer Parameter zur genauen Lokalisierung	UV Gebäude 3
Preis	Verbrauchskosten, z.B. €/kWh/1000, €/m³/1000)	0.00027
Messintervall	Intervall Datenübertragung [s]	300
Backup-Server UUID	Backup-Server: UUID (kann leer gelassen werden, wenn nicht benötigt oder verfügbara	434cc0-4c38-11e3-af74-91b288349117
Backup-Server URL	Backup-Server: URL (kann leer gelassen werden, wenn nicht benötigt oder verfügbar)	http://my_vz.de/middleware.php/data/
Smart-me Transfer	Übertragung der Kanaldaten an Smart-me	on/off
Verbrauchertyp	Zählertyp Verbraucher: Strom (electric meter), Gas (gas meter)	electric meter
Seriennummer	Seriennummer USB-Lesekopf	007897A
D0 Protokoll	IEC62056_21, SML, Easymeter	SML
Baudratenwechel	Verzögerung Baudratenwechsel (nur für IEC62056_21 relevant) [ms]	120
Übertragungsdauer	geschätzte Dauer der Übertragung (nur für IEC62056_21 relevant) [S]	10
Wandlerfakktor	Bei Vorliegen einer Wandlermessung	100
Protokollkennung	OBIS-Kennzahl zur Identifikation des Messwertes	1.8.0
Tahollo Paramoto	r DO-Kanal	

Seriennummer: Wenn ein Lesekopf an einem der USB-Ports gesteckt ist, wird von der Software automatisch die Seriennummer erkannt und kann durch Auswahl im Dropdown-Menü einem Messkanal zugeordnet werden. Der Lesekopf wird nicht über den Steckplatz, sondern über die Seriennummer identifiziert. Er kann mehreren Kanälen zugeordnet werden um beispielsweise Bezug und Einspeisung über einen Zweirichtungszähler zu erfassen.

IEC62056_12: Bei diesem Protokoll wird eine Anfrage an den Zähler gesendet, dieser antwortet unter anderem mit der gewünschten Baudrate. Nach einer kurzen Verzögerung (Baudratenwechsel) wird bestätigt und der Zähler sendet die Register. Das kann je nach Baudrate bis zu 30s dauern, um die Übertragungsdauer wird der Beginn der Kommunikation vor jedes Intervallende gelegt.

! Diese Parameter haben für die anderen Protokollarten keine Bedeutung und können beliebig gewählt werden.

Wandlerfaktor: Bei Vorliegen einer Wandlermessung kann der entsprechende Faktor hier hinterlegt werden. Er wird üblicherweise vom EVU am Zähler vermerkt. Der Standard ist 1.

OBIS-Kennzahl: Über die Kennzahl kann das gewünschte auszulesende Register des Zählers ausgewählt werden. Z.B. wird über die Kennzahl "1.8.0" der Bezug codiert, über "2.8.0" die Einspeisung. Über zwei separate Kanäle auf den gleichen Lesekopf (Seriennummer) können so bei Zweirichtungszählern die Werte getrennt mitgeführt werden. Die letzte Stelle richtet sich an Tarifregister, bei separater Erfassung von HT/NT

wird das über die entsprechende Nummer (1/2) in der OBIS-Kennzahl des Messkanals vermerkt.

Im Kopfteil der Konfiguration der DO-Kanäle kann das **Logfile** aufgerufen werden, dem kann die Datenausgabe des Zählers entnommen werden und ob Anpassungen der beiden Parameter notwendig sind.

Das Logfile selbst kann unter *Konfiguration* aktiviert werden, die Deaktivierung nach Abschluss der Konfiguration ist wichtig zum ressourcenschonenden Betrieb des Energiemonitors.

3.5 Virtuelle Kanäle

Mittels virtueller Kanäle können in Echtzeit Summen oder Differenzen zweier oder mehrerer Kanäle gebildet werden und somit zum Beispiel der Eigenverbrauch bei vorhandener Photovoltaikanlage oder der Summenverbrauch mehrerer Verbraucher abgebildet werden.

Die Parameter entsprechen von den Basisparametern wie Titel, Beschreibung, Linienfarbe, Messintervall usw. der Konfiguration von SO- und DO-Kanälen. Im unteren Bereich des Gonfigurationsformulars können über ein Dropdown-Menü weitere Kanäle in die Berechnung einbezogen werden unter Angabe des Operanden – Summen- oder Differenzbildung.

VORGEHEN:

🛚 zunächst enthält beim Erstellen des Kanals standardmäßig einen Kanal ; das bitte so belassen und alle

sonstigen Parameter definieren bis der Parametersatz akzeptiert wird

🛽 danach können weitere Kanäle hinzugefügt werden bzw. der bereits vorhandene gelöscht werden

3.6 Onboard-Relais: Verbraucher schalten

Die Schaltausgänge sind dafür vorgesehen, einen eventuell vorhandenen Überschuß aus der Eigenerzeugung gezielt einem Verbraucher zuzuführen. Für diesen Zweck kann auf den Zustand eines Messkanals über einen Schwellwert reagiert werden. Über den Parameter **Intervall**, der auch bei allen anderen Kanaltypen definiert werden muss, kann die benötigte Reaktionsgeschwindigkeit festgelegt werdn werden. Mittels **Hysterese** kann das Schaltverhalten entprellt werden. Es ist möglich, ein **Zeitfenster** zu definieren, in dem die Schalthandlung erfolgen kann.

Die beiden Hardwareversionen PLUS und X-PLUS verfügen über unterschiedliche Anzahl der Kanäle:

PLUS:

🛚 4 Schaltausgänge, potenzialfrei

🛚 30VDC, 1A

X-PLUS:

- 2 Schaltausgänge, potenzialfrei
- 🖪 30VDC, 1A

KONFIGURATION

Unter Konfiguration und Relais können die Schaltausgänge eingerichtet werden:

Titel	Heizungsvorlauf
Linienstil	lines 🗸
Linienfarbe	dunkelgruen 🗸
Beschreibung	h
Standort	Heizung
Kanal	Heizungsvorlauf 🗸
Unterer Schwellwert	35
Oberer Schwellwert	37
Hysterese untere Schwelle	3
Hysterese obere Schwelle	3
Zeitfenster - Start	0:00
Zeitfenster - Ende	0:00
Einschaltdauer	10
Messintervall	30
Ausgang (S0-Port)	Port 1
Vorgeschaltet	no 🗸

Bild: Konfiguration Schaltausgang

Wesentliche Parameter:

Kanal: Auf die Werte des hier ausgewählten Kanals wird über den Schwellwert reagiert, Im Normalfall wird das ein Erzeugungskanal sein, Typ **power** oder **electric meter**, somit sind die Angaben hier in [W], ebenso wie der Schwellwert. Es kann auch ein virtueller Kanal verwendet werden, z.B. wenn der Überschuß berechnet wird aus Einspeisung und Gesamtverbrauch.

Schwellwert (unterer/oberer → *Schaltband*):

- von außerhalb des *Schaltbandes* kommend: Bei Überschreiten des unteren und Unterschreiten des oberen Schwellwertes wird der Ausgang gesetzt, sofern andere Bedingungen ebenfalls gegeben sind (Zeitfenster, Vorgeschaltet).
- Schwellwertüberschreitung aus dem Schaltband heraus: Die Inaktiv-Schaltung erfolgt bei Überschreitung des (oberenSchwellwertes + Hysterese) oder des (unteren Schwellwertes Hysterese).

Zeitfenster: Es kann ein Zeitfenster definiert werden, in dem der Schaltausgang gesetzt werden darf.

Messintervall [s]: Das Intervall, indem die Software die Bedingungen erneut auswertet und den Ausgang setzt oder zurücksetzt. Der Parameter kann als Mindesteinschaltdauer interpretiert werden.

Einschaltdauer [s]: Viele Verbraucher vertragen keine häufigen Schalthandlungen; über diesen Parameter kann eine Mindestlaufzeit festgelegt werden.

Ausgang: Zu setzender Ausgang, für PLUS sind 4 Ports nutzbar, X-PLUS verfügt über 2 potenzialfreie Kontakte.

Vorgeschaltet: Hier kann definiert werden, ob bereits ein Relais geschaltet sein muss für das Setzen des Ausgangs. Der Hintergrund ist die gestufte Schaltung für z.B. einen Heizstab, der in der ersten Stufe eine gewisse Leistung aus dem Überschuß entzieht, so dass die Bedingung für die 2. Stufe ein ähnlicher Schwellwert aber auch die bereits geschaltete Stufe 1 ist.

KONFIGURATION

PIN	Signal	Belegung
Schaltau	sgänge	
СОМ	Schaltspannung	z.B. +24V
NOX	Normal geöffnet	geschaltete Spannung

Tabelle: Beschaltung Pin-Leiste

3.7 Modbus TCP/RTU

3.7.1 Modbus RTU Verdrahtung TIA / EIA-485-A

- Die Kommunikation zwischen Sender und Empfänger erfolgt leitungsgebunden über eine geschirmte, verdrillte Leitung "Twisted Pair Kabel". Hierbei sollte immer nur ein Leitungspaar für A und B verwendet werden
- Die Information wird durch die Spannungsdifferenz zwischen den beiden Leitern und nicht durch die

Spannung eines Leiters gegen Masse oder Erde übertragen, hat eine Leitung ein "High"-Signal, hat die andere Leitung ein "Low"-Signal.

- max. Länge von 500m, Stichleitungslänge 5m
- Zustände:
- ☑ A-B<0,25 V = 1

A-B > 0,25 V = 0

Terminierung: Ein Abschluß des Kabels mit Terminierungs-Netzwerken ist bei RS485-Verbindungen

grundsätzlich erforderlich, um Reflexionen zu verhindern. Bei sehr kurzen Kabeln und sehr niedrigen Übertragungsraten kann die Terminierung weggelassen werden. Um in den Zeiten, in denen kein Datensender aktiv ist, auf dem Bussystem den Ruhepegel zu erzwingen, kann man die Leitung B über 1k Ohm auf Masse und Leitung A über 1k Ohm auf Vcc legen.

Verdrahtung: Der USB Steckplatz ist egeal, der Wandler wird über die Seriennummer erkannt. Es erfolgt der Anschluss der Zähler über die Adern A/B von Zähler zu Zähler in paralleler Verschaltung ("durchschleifen").





weitere Informationen:

https://www.janitza.de/kommunikation-ueber-die-rs485-schnittstelle.html

3.7.2 Konzept request / function code

REQUEST

Anfragen an Modbus-Zähler / Modbus-Geräte werden in Form von *requests* gestellt mit einem bestimmten *function code*. Häufig verwendet werden die *function codes* 3 und 4:

- 3: Read Multiple Holding Registers
- 4: Read Input Registers

Die verfügbaren Register werden in einer Konfigurationsdatei in *requests* gekapselt mit den Eigenschaften:

- adress: Register Startadress
- count: Anzahl der Register
- *Type:* Datentyp, z.B. float, int, long
- FunctionCode: 3,4 read input/holding register

Die *requests* sind in einer Konfigurationsdatei für jeden Zählertyp im *json-Format* hinterlegt.

Es können nun in der Konfigurationsoberfläche den Kanälen ein Register aus den verfügbaren *requests* zugeordnet werden. Sollten Änderungen an den Request-Definitionen notwendig sein, müssen die Dateien derzeit noch (per Fernwartung) neu eingepielt werden.

Beispiel Janitza UMG96S:

```
"requests" :
[
[
{"name":"grid parameter 1", "address":"200", "count":"20", "description":"Phase 1,2,3
consumption", "Type":"int", "FunctionCode":"3"},
{"name":"grid parameter 2", "address":"275", "count":"14", "description":"Phase 1,2,3
consumption", "Type":"int", "FunctionCode":"3"},
{"name":"service", "address":"394", "count":"24", "description":"working
hours", "Type":"long", "FunctionCode":"3"},
{"name":"energy", "address":"422", "count":"10", "description":"energy", "Type":"long", "FunctionCode":"3"}]
```

3.7.3 Konfiguration Modbus RTU

Zum Auslesen eines Modbus-Registers ist die Konfiguration auf **3 Ebenen** notwendig. *Achtung!* Nach einer Änderung am Adapter / Slave (Ebene 1 und 2) ist jeweils das Speichern in den anderen Ebenen notwendig ("Daten senden").

Konfigurationsebenen

- USB Adapter: Buskoppler, Definition der Busparameter
- Modbus slave (Busteilnehmer, Zähler)
- Modbus Kanal: zeichnet ein bestimmtes Register auf, z.B. Zählerregister für Import Wirkenergie

USB-ADAPTER S485

Beim Hochfahren des Datenloggers bzw. auch im Hot-Plug Fall wird vom Betriebssystem die Seriennummer eines gesteckten RS485/USB - Wandlers festgestellt und im System hinterlegt. Die dem Adapter zugewiesenen Parameter werden dieser Seriennummer und nicht dem USB-Steckplatz zugeordnet.

Momentan ist aufgrund der festen Seriennummer der verwendeten Adapter kein zweiter Adapter möglich, diese können nicht anhand der Seriennummern unterschieden werden.

Achtung! Grundlegend müssen natürlich die am USB-Adapter über die Eingabemaske eingestellten Schnittstellenparameter ebenfalls an allen Slaves (Zählern) eingestellt sein, variieren darf und muss nur die Slave ID (Adresse des Busteilnehmers).

Parameter	Beschreibung
Beschreibung	des Bus- oder Zählersystems
Seriennummer	Adapter SN
Baudrate	für den Bus und alle Slaves gültige RS485-Parameter, z.B.
Parity	9600 Baud
Databits	8
Stopbits	1
Tabelle: Empfohl	ene Parameter

Beschreibung RS485 Adapter Seriennummer 7523 V Baudrate 9600 V Parity None V Databits V Stopbits 1 ~ 🔲 Löschen

Bild: Konfigurationsbeispiel

SLAVE / MODBUS-GERÄT

Hier können eine Reihe von Busteilnehmern definiert werden, die zu einem Bus, also USB-Adapter gehören.

Parameter	Beschreibung
Beschreibung	des Zählers, des Slaves
Counter Type	Zählertyp, wird per Dropdown anhand der hinterlegten Konfigurationen angeboten
Adapter	Verweis auf den USB Adapter, Busmaster
Slave adress	Adresse des Zählers (am Slave einstellbar, ebenso wi <mark>e Schnittstellenparameter)</mark>

Tabelle: Geräteparameter

Konfiguration Modbus Adapter (RS485 Konfiguration Modbus TCP Gateway – Konfiguration Modbus Kanal –		
Beschreibung	Janitza	Socomec
Counter Type	JanitzaUMG965 🗸	SOCOMEC_G30 V
Adapter	7523 🗸	192.168.178.61 🗸
Slave adress	1	1
	🗆 Löschen	□ Löschen



MODBUS KANAL

Für jeden Zähler/Modbus-Gerät (Slave) können Register Kanälen zugeordnet werden. Neben den üblichen Kanalparametern sind für den Modbus-Kanal entscheidend:

Parameter	Beschreibung
Seriennummer	Verweis auf den USB Adapter, Busmaster
Geräte ID	Verweis auf den anzusprechenden Slave / Zähler
Counter type	Kanaltyp: Spannung, Strom, Energie, etc.
Register	Register, aus der entsprechenden Registertabelle des Zählers zu entnehmen
Wandler Faktor	Wandlerfaktor: durch Wandlermessung bedingt bzw. Register-Faktoren

Tabelle: Modbusspezifische Parameter für den Messkanal





REGISTER

Achtung! Es gibt 2 unterschiedliche Adressierungen im Modbus. Bei einigen Herstellern wird als erste Register-Adresse die "1" angenommen. Dadurch nennt man diese Adressierung auch 1-basierend. Andere Hersteller nehmen die "0" als erste Register-Adresse an. Daher spricht man bei dieser Adressierung von 0-basierend.Durch diese zwei unterschiedlich basierenden Startadressen kann es vorkommen, dass Sie einen Offset in der Adressierung berücksichtigen müssen, wenn Sie Geräte zweier unterschiedlicher Hersteller einsetzen.

Die Registerangabe bezieht sich auf die physikalische Adresse des Registers im Modbus-Protokoll, um Irritationen zu vermeiden. D.h. Register 30001 (Bsp. SDM530, Phase 1 line to neutral volts) wird in der Kanaldefinition oben als Register 0 angegeben.

	-				
30341	171	Average line to line volts THD.	%	01	54
30343	172	Total kwh	kwh	01	56
30345	173	Total kvarh	kvarh	01	58

Tabelle: Bsp. Zählerstand (SDM530 B+G E-Tech) Register eingabe Modbus-Kanal: 342

3.7.4 Konfiguration Modbus TCP (gateway)

Die Kommunikation über ein Modbus *gateway* erfolgt vollkommen analog. Der *USB-Adapter* wird ersetzt durch ein *Modbus TCP gateway*. Die Konfiguration der *slaves* (Modbus Geräte) und der *Modbus Kanäle* erfolgt in der selben Art und Weise, der Verweis auf den Umsetzer erfolgt anhand der IP-Adresse des *gateways*.

Parameter	Beschreibung
Beschreibung	des Bus- oder Zählersystems
Ip address	Adresse des gateways im üblichen Format: 192.168.2.103
Port	Standard Modbus Port: 502

Beispiel Socomec DIRIS-G30 Impulseingang siehe oben unter *Modbus-Kanal*. Die *Geräte ID* 1 bezeichnet hier ein anderes Gerät als die ID 1 der anderen Kanäle, denn hier handelt es sich um ein anderes Bussystem, das über das *gateway* erreicht wird. Die 1 ist in dem Fall das *gateway* selbst.

Konfiguration Modbus Gerä	<u>t (Zähler) →</u>
Beschreibung	SOCOMEC Diris C
lp address	192.168.178.61
Port	502
	🗆 Löschen

3.7.5 Liste Zähler

Für die per Modbus zu erreichenden Zähler muss im Gerät die Registertabelle hinterlegt sein; diese wird in der Konfiguration des Modbus-Slaves dem Gerät zugeordnet (siehe Kapitel *Slave / Modbus Gerät*). Sollte die Liste nicht vorhanden sein, kann sie per Fernwartung nachgepflegt werden. Folgende Zähler können verwendet werden:

MODBUS ZÄHLER / GERÄTE

Modus	Gerät	Hersteller	Typ (Beispiel)
rtu	Hutschienenzähler 3-phasig	B+G / Eastron	SDM630, SDM72
RTU	Hutschienenzähler 1-phasig	B+G /Eastron	SDM220, SDM230
ТСР	Hutschienenzähler 3-phasig	Sentron/Siemens	PAC4200
RTU	Hutschienenzähler 1-phasig	SAIA	ALD1D5F
RTU	Hutschienenzähler 1-phasig	DZG Metering	WH4013
ТСР	Webbox	SMA	
ТСР	Wechselrichter	SMA	Sunny Boy 4.0 (SB4.0-1AV-40)
ТСР	Analyser	Janitza	UMG604
RTU	Fronius SmartMeter	Froniu	
ТСР	Wärmepumpe	Dimplex	WI18TU
ТСР	Fronius WR	Victron	Symo
ТСР	Wechselrichter	Касо	KACO 5.0TLS

3.8 M-Bus

3.8.1 Verdrahtung / Adressierung

"Der M-Bus ist ein genormtes <u>Feldbus</u>-System für die Verbrauchsdatenerfassung (EN1434 + EN13757-2/3). Die Übertragung erfolgt seriell auf einer **verpolungssicheren** Zweidrahtleitung von den angeschlossenen Messgeräten (Slaves) zu einem Master. Der Master fragt über den Bus die Zähler ab. Die Stromversorgung der Slaves kann über den Bus erfolgen. Der Master kann ein eigenständiges Gerät oder ein PC mit einem <u>Pegelwandler</u> sein. Die Daten werden üblicherweise mit Geschwindigkeiten von 300 bis **9600** <u>Baud</u> übertragen. Für die Verkabelung ist keine bestimmte Topologie (Strang oder Stern) vorgeschrieben." (Quelle <u>wikipedia.org</u>)

- Baudrate: zwischen 300 und 9600 baud
- verdrahtung über verdrillte Zweidrahtleitung YCYM oder J.Y(St)Y 2 x 2 x 0.8 mm
- Primäre Adressierung: 1-250
- Sekundäradresse: 8 stellig (0000000-99999999)

Die Versorgung der Slaves/Schnittstellen erfolgt vom Master aus, daher sind die Pegelwandler in der Teilnehmerzahl gestaffelt und beschränkt (zumeist 3/10/20/80).

3.8.2 Response Parametersatz

Result "Device-Scan" (unter *Konfiguration* → *M-Bus Geräte*)

Über die "Scan"-Funktion für die Konfigurationsebenen **Adapter** und **Slave** (Zähler) können die Informationen zu den Busteilnehmern abgerufen werden sowie die abrufbaren Register der Zähler (Beispiel).

3.8.3 Konfiguration

Zum Auslesen eines M-Bus Messwertes ist die Konfiguration auf **3 Ebenen** notwendig. *Achtung!* Nach einer Änderung am Adapter / Slave (Ebene 1 und 2) ist jeweils das Speichern in den anderen Ebenen notwendig ("Daten senden").

Konfigurationsebenen

- USB Adapter: Buskoppler, Definition der Busparameter
- Modbus slave (Busteilnehmer, Zähler)
- Modbus Kanal: zeichnet ein bestimmtes Register auf, z.B. Zählerregister für Import Wirkenergie

VORGEHEN

- 1. **vollständige Konfiguration** aller Ebenen: Adapter/Slave/Kanal mit wenn nicht bekannt beliebigen Parametern für Slave-ID (Slave) und Register (Messwert)
- 2. Scan in Ebene Adapter: Alle verfügbaren Teilnehmer mit ihrer Sekundäradresse werden aufgelistet
- 3. Konfiguration der Slaves mit Hilfe der in 2 gewonnen Informationen. Vorrangig über die Sekundäradresse, Angabe einer frei wählbaren aber eindeutigen Primäradresse
- 4. Scan in Ebene Slave: Abrufen aller verfügbaren Register
- 5. Konfiguration der Kanäle über die Slave ID (**Primäradresse**, vergeben unter 3) unter dem Registerindes aus 4. Notwendige Parameter sind Datentyp und Wandlerfaktor (*0.001 für Wh* die Datenbank erwartet kWh)

MRus Kanal

USB ADAPTER / M-BUS TCP UMSETZER

<u>Modbus Gerät (Zähler)</u> → MBus Gerät (Zähler) →		<u>MBus Gerät (Zähler)</u> →	
Beschreibung	Solvimus_10.12.8.	Beschreibung	Adapter
lp address	10.12.8.80	Seriennummer	~
Port	5000	Baudrate	9600 🗸
	🗆 Löschen		🗆 Löschen

Bild M-Bus Zugangspunkt: TCP-Gatewayoder USB Adapter



MODBUS SLAVE (ZÄHLER)

<u>MBus Kanal →</u> <u>MBus Adapter →</u>					
Beschreibung	ВК2-2	BK2-1	BK2-3	ВК3-2	00048052
Adapter	10.12.8.80 🗸	10.12.8.80 🗸	10.12.8.80 🗸	10.12.8.80 🗸	10.12.8.80
Slave adress	2	1	3	4	5
Slave device ID	01257230	01257220	01257240	01257150	00048052
	🗆 Löschen	🗆 Löschen	🗆 Löschen	🗆 Löschen	Clöschen

Bild M-Bus Slave: Identifikation via Adapter/Gateway (Seriennummer) und **Sekundäradresse** (Slave device ID), **Primäradresse (Slave address) muss vergeben werden (eindeutig, 1-250)**

MODBUS KANAL

<u>MBus Adapter</u> →				
<u>TCP Gateway</u> →				
<u>MBus Gerät (Zähler)</u> → Titel	Kompr_3	Kompr_1	Kompr_2	BK2-3_Test
Linienstil	lines 🗸	lines 🗸	lines 🗸	lines 🗸
Linienfarbe	schwarz 🗸	dunkelgruen 🗸	dunkelblau 🗸	schwarz 🗸
Beschreibung	ВК1-3	ВК1-1	ВК1-2	
Standort				
Preis	0	0	0	0
Messintervall	180	180	180	180
Backup-Server UUID				
Backup-Server URL				
Smart-me Transfer	OFF 🗸	OFF 🗸	OFF 🗸	OFF ¥
Seriennummer	10.12.8.80 🗸	10.12.8.80 🗸	10.12.8.80 🗸	10.12.8.80 🗸
Geräte ID	5 🗸	6 🗸	7 🗸	1 🗸
Counter type	electric meter 🗸	electric meter 🗸	electric meter 🗸	electric meter 🗸
Register	0	0	0	0
Wandler Faktor	0.001	0.001	0.001	0.001
	🗆 Löschen	🗆 Löschen	🗆 Löschen	🗆 Löschen

Bild M-Bus Kanal: Identifikation via Adapter/Gateway (Seriennummer), Slave ID (Geräte ID) und Register

4 Datenvisualisierung

4.1 Verbrauchsmessung (Menüpunkt)

Der Menüpunkt *Verbrauchsmessung* im Webinterface hält einige vorkonfigurierte Ansichten bereit, so den Tagesverlauf eines Verbrauchers (Zeitreihe), die Tagessummen- und Monatssummen sowie den berechneten Verbrauch monetär.

Durch Anklicken der Kanaltitel in der Legende können einzelne Kanäle **aus- oder eingeblendet** werden. **Mouse-Over** zeigt Werte der Linien- oder Balkendiagramme an den jeweiligen Stellen an. Durch Markieren mit gedrückter linker Maustaste können Bereiche herausge**zoom**t werden, durch Doppelklick kann das Diagramm in den Ursprungszustand versetzt werden.

Über den Diagramm befindet sich jeweils ein Link zum csv-Downlaod der entsprechenden Darstellung.

Volkszähler Frontend:

Für die weitere Datenauswertung kann das installierte Frontend der Volkszähler-Software verwendet werden. Das Frontend wird bequem über den Link "Ansicht Volkszähler Frontend" *Interaktive Grafik* → im linken unteren Teil erreicht. Die für das Frontend benötigten Informationen werden im Link übergeben, somit wird zunächst als Standard der Tagesverlauf aller verfügbaren Kanäle dargestellt. Es können hier jedoch beliebige Zeiträume abgerufen und für den csv-Export aufbereitet werden.

Das Laden der Seite kann unter Umständen etwas Zeit in Anspruch nehmen ! (maximale Kanalbelegung, hohe Abtastraten, großer Darstellungszeitraum). Insbesondere unmittelbar nach Aufrufen der Seite erfolgt das Abrufen der Daten im Hintergrund ohne Fortschrittsanzeige für einige Sekunden.



Bild: "Volkszähler" Frontend

Die lokale Webseite ist generell optimiert für die Verwendung von Firefox, getestet für die gängigen Browser wie IE, Chrome, Chromium.

4.2 Lastganganalyse (Menüeintrag)

Unter dem Menüpunkt *Lastganganalyse* im Webinterface stehen einige Statistikfunktionen bereit. Wenn im Zeitauswahlfenster nicht anders definiert, liegen die vergangenen 30 Tage für die Auswertung zugrunde.

Die Register halten den durchschnittlichen Lastgang bereit, eine Auswertung zu den maximalen und minimalen Leistungen im Tagesverlauf, die Tageslastspitzen und eine Häufigkeitsverteilung der Leistungen in absoluten Zahlen.

Auch hier können durch Anklicken der Kanaltitel in der Legende die einzelne Kanäle **aus- oder eingeblendet** werden. **Mouse-Over** zeigt Werte der Linien- oder Balkendiagramme an den jeweiligen Stellen an. Durch Markieren mit gedrückter linker Maustaste können Bereiche herausge**zoom**t werden, durch Doppelklick kann das Diagramm in den Ursprungszustand versetzt werden.

5 Webservice (API)

5.1 API url

https://ip-address/json/API.php/{Method}?{Parameter=}&...

TEST FUNCTION:

https://ip-address/json/Test_json.php

5.2 Methods

GETMETERS

Returns the list of meters.

- no parameters

Returns (Example):

{{ "Version": "2.1", "status": "o.k.", "result":[{"meterId": "76", "type": "power",

{{"Version": "2.1", "status": "o.k.", "result":[{"meterId": "76", "type": "power",
"uuid": "b6ae8c20-683c-01e5-0000-0000fe8a7823", "cpu_id": "0000000176b51cc", "parameter":
[{"type":5, "name": "type", "value": "power", "val_standard": "", "val_max": "", "val_min": "", "check": true, "check_message": ""},
{"type":0, "name": "title", "value": "Wasser", "val_standard": "", "val_max": "", "val_min": "", "check": true, "check_message": ""},
{"type":1, "name": "description", "value": "Kanal 01", "val_standard": "", "val_max": "", "val_min": "", "check": true, "check_message": ""},
{"type":1, "name": "location", "value": "Keller", "val_standard": "", "val_max": "", "val_min": ", "check": true, "check_message": ""},
{"type":3, "name": "location", "value": "Keller", "val_standard": ", "val_max": "", "val_min": ", "check": true, "check_message": ""},
{"type":2, "name": "cost", "value": "0, 00027", "val_standard": ", "val_max": ", "val_min": 1, 0e-5, "check": true, "check_message": ""},
{"type":1, "name": "uuidserver", "value": ", "val_standard": ", "val_max": ", "val_min": ", "check": true, "check_message": ""},
{"type":2, "name": "uuidserver", "value": ", "val_standard": ", "val_max": ", "val_min": 1, "check": true, "check_message": "},
{"type":1, "name": "uuidserver", "value": ", "val_standard": ", "val_max": ", "val_min": ", "check": true, "check_message": "},
{"type":1, "name": "uuidserver", "value": ", "val_standard": ", "val_max": ", "val_min": ", "check": true, "check_message": "},
{"type":1, "name": "uuidserver", "value": ", "val_standard": ", "val_max": ", "val_min": ", "check": true, "check_message": "},
{"type":1, "name": "uuidserver", "value": ", "val_standard": ", "val_max": ", "val_min": ", "check": true, "check_message": "},
{"type":1, "name": "uuidserver", "value": ", "val_standard": ", "val_max": ", "val_min": ", "check": true, "check_message": "},
{"type":5, "name": "smartme", "value": ", "val_standard": ", "val_max": ", "val_min": ", "check": true, "check_message": "},
{"type":5, "name": "smartme"

GETDAY

Returns the power values for a particular day.

Parameter	Description
meterId	Id of the meter as provided by getMeters
day	The day in the month from 1 to 2831
month	The month from 1 to 12
year	The year (e.g. 2012)

Returns (Example):

{{"Version": "2.1", "status": "o.k.", "result": [{"power": 50.022956848145, "timeEnd": "1493736810", "unit": "Hz"}, {"power":50.024360656738,"timeEnd":"1493737090","unit":"Hz"},..}

GETLIVE

Returns the last measurements captured by the meter



Parameter Description

Id of the meter as provided by getMeters

Returns (Example):

meterId

GETREADING

Return the total consumption or production for a meter.

Parameter	Description
metderId	Id of the meter as provided by getMeters

Returns (Example):

GETCONSUMPTION

Return the consumption or production for a meter concerning a time window.

Parameter	Description
metderId	Id of the meter as provided by getMeters
timestart	eg. 2019-07-20 12:00:00
timeend	eg. 2019-07-21 12:00:00

Returns (Example):

```
{ "Version": "2.1", "status": "processed", "result": [ { "ID": 76, "title": "Kanal 01", "type": "power", "unit": "kWh", "time_start": "2020-06-10
15:26:00", "time_end": "2020-06-10 15:32:00", "consumption": 0.006 } ] }
```

SENDMAIL

using onboard mail function (configuration of correct smtp connection is needed)

<u>Konfiguration</u> \rightarrow <u>email (smtp)</u>

Parameter	Description
from	sender e.g. "Energy monitor"
address	e.g. abc@gmail.com
subject	text
msgHTML	mail message using html format
attach	attachements
debug	debug level 0-2

Returns (Example):

DELETE

function to delete single values from the database, base tables for raw values (*data*) and power values (*data_power*) *!Please use carefully, be aware of loosing data!*

Description
power -, sensor – value that is to be deletetd
eg. 2019-07-20 12:12:30
standard set to 1, limit count of deletions
Id of the meter as provided by getMeters

5.3 Error

- 1 Unknown api-call
- 2 unknown meterId
- 3 request parameter missing
- 4 time can not be converted
- 6 bad api call, NULL result
- requested method is probably wrong, correct spelling is required
- meterId is not known, use method getmeters
- check if any needed parameter is provided and has the correct format
- time format is not recognized (correct e.g. 2020-12-07 12:23:30)
- method not known, wrong parameter format

6 CSV Export

Für jede Datenansicht unter "Verbrauchsmessung" wird ein **csv-Download** bereitgestellt für die weitere Verwendung der dargestellten Daten. Beim Import in ein Tabellenkalkulationsprogramm sind folgende Einstellungen zu verwenden:

- Trennoption: ';'
- Zeichensatz: 65001: Unicode (UTF-8)
- Texterkennung:

CSV KONFIGURATION

Ebenfalls unter "Verbrauchsmessung" gelangt man über den Link *Datenexport* zur Eingabemaske für einen konfigurierbaren Abruf von Daten im csv-Format.

Notwendig ist dabei die

- Festlegung eines Zeitraumes,
- die Festlegung der Aggregationsebene, also
 - Rohdaten (Impulse, Zählerwerte),
 - Verbrauchs-"Leistungen" (Gasverbrauch m3/h, kW),
 - Verbrauch tagesweise.

Ausgegeben werden die Daten aller konfigurierten Kanäle im gewählten Zeitraum. Jeder Datensatz enthält im Header alle Informationen zum entsprechenden Kanal.

title	PV Bad L Titel
style	lines Linienstil
resolution	1000 Auflösung
color	#f9b400 Linienfarbe
intervall	60 Messintervall
uuidserver	ff908820-4e93-21e5-873b-9f9b254d1b0c Backup-Server UUID
urlserver	http://volkszaehler.myServer.de/middleware.php/data/Backup-Server URL
cost	0.00027 Preis
description	Beschreibung
type	power Verbrauchertyp
port	1 SO-Eingang
duration	30 Impulsdauer
pmax	500 Maximale Leistung
init	0 Zählerstand (initial)
unit	W

Header csv-Export Dateien

Regelmäßiger Export der Tagesdaten wird als zusätzliches Backup empfohlen !

7 Technische Daten

Abmessungen und Montage

- Railbox für Hutschienenmontage
- Abmessungen: 107.6 x 89.7 x 62.2 mm (6TE)

Funktionen

- Erfassung, Visualisierung und Archivierung von Verbrauchsdaten, Kostenermittlung
- Absolutzähler
- Benutzerverwaltung
- Unterstützung Cloud-Service smart-me
- Datenaggregation, csv-Bereitstellung, csv-Upload
- Sensortypen: S0, D0-Lesekopf, 1-wire Temperatursensoren, Potenzialfreie Kontakte

Hardware

- Raspberry Pi 2/3 Modell B
- CPU: ARM Cortex-A7 (900/1200 MHz)
- Arbeitsspeicher: 1024 MB
- SD-Karte: 8 GB / 3 GB Datenspeicher
- USB-2.0 Anschlüsse: 4
- Leistungsaufnahme: 5 V, max. 2000 mA

Software

- Betriebssystem: Raspbian GNU/Linux 8
- Datenbank: 10.0.32-MariaDB
- Webserver: Apache/2.4.10 (Raspbian)
- Frontend: Volkszähler (volkszaehler.org)

Umweltbedingungen

- Schutzklasse: IP20
- zwischen -20 °C ~ 65 °C
- 🖪 rel. Luftfeuchtigkeit bis 75 %
- max. Luftfeuchtigkeit bis 95 % (kurzzeitig)

Ports

- I2 SO-Signal-Eingänge: Ferraris-, LED-, SO-Zähler nach EN 62053-31 (Klasse B)
- Potenzialfreie Kontakte: Störung/Warnung/ Zustand



- Definition Messkanal (allgemein)

 Meßintervall [s]: 5..86000 (300)
- SO-Kanal (min/max (Standard))

nach EN 62053-31

- Impulse/Einheit: 1..1.000.000 (1000)
- Impulsdauer [ms]: 0..1000 (30)

DO-Kanal nach SML, IEC62056-21

- Seriennummer Lesekopf
- OBIS-Kennzahl f
 ür die Identifikation der

Messgröße Virtueller Kanal

- Summen- oder Differnzbildung aus 2...n Kanälen
- Zeitfenster

1-wireTemperatursensor

- für Sensoren auf Basis DS1820
- Zuordnung und Identifizierung per Sensor ID
- 🛚 bis zu 10 Sensoren

SCHALTAUSGANG

Logik: Messkanalwert, Schaltzustand, Hysteres30VDC, 1A

